

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

PRED INSTALÁCIOU A POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU JE NUTNÉ SI POZORNE PREČÍTAŤ VŠETKY POKYNY, POROZUMIET IM A RIADÍT SA NIMI. USCHOVAJTE PRIRUCKU PRE NESKORSIE NAZRETIE, NEDODRŽANIE TYCHTO INSTRUKCII, VAROVANÍ A

BEZPEČNOSTNÝCH PRAVIDIEL MÔZE MAT ZA NÁSLEDOK VAŽNÉ PORÁENIA CI SMRŤ DIETĀTA.

Zistite si názov modelu alebo číslo uvedené na výrobku alebo na obale. Starostlivo si prečítajte upozornenie na obale a uschovajte pre neskôršie nazretie.

234

! VAROVANIE



- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru. Hrozí nebezpečenstvo utopenia.
- Nie je určené na komerčné využitie. Určené na vonkajšie použitie.
- Na obale výrobku nájdete odporúčaný vek a hmotnosť užívateľov.
- Najmä menším deťom hrozí riziko utopenia.
- Deti sa môžu utopiť i v malom množstve vody. Vyprázdnite bazén, pokiaľ nie je používaný.
- V príomnosti detí pri bazéne a jeho okoli či počas napúšťania a vypúšťania bazénu aktívne dozorajte na deti a budte v ich blízkosti. V prípade straty dieťaťa vždy skontrolujte bazén.
- Po použíti bazén vždy vyprázdnite a uložte ho na miesto, kde doň nebude prísť alebo natekať voda z iného zdroja.
- Aby deti nevstupovali do bazénu bez dozoru, nainštalujte okolo bazénu plot alebo inú schválenú bariéru. Na majiteľa bazénu sa môžu vzťahovať miejske či štátne právne normy týkajúce sa oplotenia na ochranu detí, bezpečnostných zábradl a iných bezpečnostných opatrení.
- Pokiaľ sa bazén nepoužíva, odstráňte z neho a jeho okolia všetky hračky a plávajúce pomôcky. Veci v bazéne pritiahnu pozornosť malých detí.
- Odstráňte z okolia bazéna všetky stoličky, stoly a ostatné predmety, po ktorých môže dieťa vylezeť zo bazénu.
- Neskáčte do bazénu alebo sa v ňom nepotápať. Skákanie alebo potápanie môže mať za následok zlomené väzy, ochrnutie, ďalšie iné zranenia či smrť.
- Elektrické zariadenia, ako sú elektrické šnúry, rádiá, reproduktory a ďalšie, uchovávajte mimo bazén. Neumiestňujte bazén v blízkosti elektrického vedenia.
- V blízkosti bazénu majte prípravené záchranné pomôcky, prip. dôležité telefónne čísla na záchrannú službu.
- Urobte si kurz prvej pomoci. V prípade potreby môžete zachrániť život.

VŠEOBECNÉ:

- Bazén a príslušenstvo bazénu môžu zostavovať len dospelé osoby.
- Bazén zostavujte na rovnom povrchu vo vzdialenosťi minimálne 2 m od akékoľvek prekážky ako je plot, garáž, dom, presahujúce vetvy, šnúry na bieležen, alebo elektrické káble.
- Nezostavujte detsky bazén na blate, piesku, mäkkom povrchu, balkóne, betóne, asfalte alebo na inom tvrdom povrchu.
- Pre niektoré modely - Vyhľadajte miesto mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, aby sa znižila pravdepodobnosť obarenia. Výrobok, ktorý je obrátený na sever, dostane najmenej priameho slnečného žiarenia.
- Neopierajte sa o bazén, nesadajte na nafukovací prstene, nelezte po stene bazénu ani nevyvíjajte tlak na prstenc. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k vyliaťu vody z bazénu. Nedovolte, aby sa niekoľko rúhal po bazéne alebo na hrom obkročmo sedel.
- Udržujte čistotu v bazéne i okoli. Chránite tým všetkých, ktorí sa v bazéne kúpu. Vodu z bazénu neprehliatajte a dodržujte pravidlá základnej hygieny.
- Pred vstupom do bazénu si zložte všetky ostré a voľné predmety ako sú šperky, hodinky, obuv, opasky, klúče, hodinky, sponky, atď.
- Bazény podliehajú bežnému opotrebovaniu. Vykonávajte riadnu údržbu. Nadmerné zataženie bazénu používaním môže viesť k jeho zbořeniu. Pri zboření bazénu dochádza k znácnym strátam bazénovej vody.
- Neupravujte výrobok a / alebo nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodávky od výrobcu. Nie sú tu žiadne opraviteľné súčasti.

NÁVOD NA ZOSTAVENIE:

Bazén je odporúčené stavať 2 alebo viacerým dospelým osobám (záleží od veľkosti bazénu). Čas zostavenia sa pohybuje medzi 10 až 20 minútami. Nepočíta sa napúšťanie vody.

- Najdite rovnú plochu bez kameňov, konárov a ďalších ostrých predmetov, ktoré by mohli preraziť dno bazénu alebo spôsobiť zranenie. Niektoré druhy tráv ako sv. Augustín a Bermuda môžu rásť cez bazénový plášť. Ak tráva prerastie cez bazénový plášť, nepovažujte sa to za výrobňu chybu.



TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 1

234

- Vyberte miesto, kde chcete výrobok umiestniť.
- Pomaly rozbalte výrobok a skontrolujte, či nie je pretrhnutý. Pokiaľ je bazén poškodený, nepoužívajte ho.
- Rovnomerne rozprestrite bazén a uzavrite všetky výpustné ventily, pokiaľ sú prítomné.
- Najskôr nafuknite spodné vzduchové komory. Použite manuálnu vzduchovú pumpu, ktorá je určená priamo pre nafukovacie výrobky. Postupne nafuknite ďalšie komory.
- Nafukujte výrobok, kým nie je povrh dosťatočne pevný. Pokiaľ sa objavi prutie vo Švoch, výrobok je prefuknutý. V tomto prípade okamžite zastavte nafukovanie. Vypustite vzduch, aby došlo k zníženiu tlaku a zamedzilo sa prutie výrobku vo Švoch. Neprefukujte výrobok. Nepoužívajte vysokotlakový vzduchový kompresor, pretože to môže dôjsť k poškodeniu výrobku.
- Uzavrite všetky viečka nafukovacích ventilov a zatlačte ich do výrobku.
- Pomaly napustite bazén vodou do požadovanej výšky pre určených užívateľov.

INŠTRUKCIE PRE VÝROBKU S VODNÝM VODOTRYSKOM A INÝM PRÍSLUŠENSTVOM (LÍŠIA SA PODĽA MODELU):



Pripojenie vodného vodotrysku

- Uchopte konektor vodotrysku (A).
- Naskrutkujte konektor vodotrysku (A) k záhradnej hadici (B) a pevne ho dotiahnite.
- Zapnite pomaly vodu, aby sa rovnomerne napúšťala. Vodotrysk nastavte podľa potreby.
- Pokiaľ máte k dispozícii nadstavcu (liši sa podľa modelu), naskrutkujte ho (C) na konektor vodotrysku (A). Potom do nadstavca (C) zasuňte záhradnú hadicu (B).

ÚDRŽBA BAZÉNU A JEHO VYPŪŠŤANIE

- Pri každom použíti skontrolujte, či v bazéne nie sú diery, alebo iné poškodenia. Poškodený bazén nikdy nepoužívajte.
- Voda môže byť ľahko kontaminovaná, preto ju často vymieňajte.

Vypúšťanie bazénu a dlhodobé skladovanie:

- Bazén môžu vypúšťať iba dospelé osoby. Skontrolujte si miestne predpisy na likvidáciu vody v bazéne.
- Odstráňte z bazénu všetko príslušenstvo, ako sú hračky, záhradné hadice, atď.
- Otvorte viečko výpustného ventilu (liši sa podľa modelu).
- Otvorte viečko nafukovacích ventilov, aby došlo k vypusteniu vzduchových komôr. Pomaly stačte bočné steny dovnútra a dole, aby ste užívili vypúšťanie vzdachu z bazénu. Pre vypustenie zvyšnej vody pomaly nadvhíňte jednu stranu bazénu.
- Viečka nasadte po výfuknutí bazénu späť na ventilu. Predtým, ako výrobok zložíte, uistite sa, či je riadne vysušený. Výrobok sušte zhruba hodinu na slnku.
- Výrobok a všetky jeho súčasti skladujte vnútri miestnosti na suchom a čistom mieste. Na uskladnenie bazénu môže byť použitý originálny kartónový obal.
- Plášt a príslušenstvo skladujte vo vnútornom priestore na suchom a čistom mieste. Originálny kartónový obal môže byť použitý na skladovanie.

Súprava na opravu:

Záplaty sú súčasťou balenia. Záplaty slúžia na opravu drobných poškodení, ako sú malé dierky. Preštudujte si pokyny uvedené na zadnej strane balenia záplat.

©2016 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from Intex Marketing Ltd. Marques utilisées dans certains pays sous licence de Intex Marketing Ltd. to/á la/án Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801
• Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com



TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 2